

Schede delle impostazioni del "Swiss QR Reader", Versione 24.4.2020

"Swiss QR Reader" è adatto per PC Windows e computer Apple Mac.

Il "Swiss QR Reader" è installato in modo permanente da Elcode AG. L'input da tastiera è simulato sul PC senza uno speciale software per driver. In alcune situazioni, i dati potrebbero essere inviati troppo rapidamente e pertanto potrebbero non essere trasmessi correttamente. I seguenti codici QR possono essere utilizzati per regolare la velocità di trasmissione in millisecondi (ms) tra due caratteri.

Attenzione, se «Swiss QR Reader» viene regolato con altri metodi, dovrà essere inviato a Elcode AG e riconfigurato per consentire nuovamente la lettura del codice QR svizzero.



Posticipo 0 ms (**standard**)



Posticipo 10ms



Posticipo 2 ms



Posticipo 20ms



Posticipo 5 ms



Posticipo 50ms

Contattare Elcode AG se sono necessarie altre impostazioni supplementari.

Con questi codici è possibile regolare il volume del segnale acustico in 4 livelli:



molto rumoroso (**standard**)



meno rumoroso



tranquillamente



spento

Il simbolo finale può essere designato:



ENTER (**standard**)



nessun segno



ETX (End of Text, Ctrl. C)



HT (tabulatore orizzontale, Ctrl.I)



F11



F12



F9

Il simbolo iniziale può essere determinato:



nessun segno (**standard**)



STX (Start of Text, Ctrl. B)



Ctrl Shift F12



Ctrl Shift F11



F6



F12

Con questo codice, i separatori all'interno del "Swiss QR Code" ENTER: (**standard**)



Con questo codice, i separatori all'interno del "Swiss QR Code" TABULATORE:



Con questo codice, i separatori all'interno dello "Swiss QR Code" sono i simboli ASCII 166:



Con questo codice, i separatori all'interno dello "Swiss QR Code" sono il simboli di pipe (linea verticale ASCII 124):



La funzionalità del rilevamento automatico (attivazione automatica della lettura quando "Swiss QR Reader" si trova sul supporto di rilevamento automatico) non funziona in modo affidabile in ambienti bui. Pertanto è necessario in questi casi attivare l'illuminazione:



Illuminazione attivata



Illuminazione spenta (**standard**)

Con questa funzione è possibile passare dalla tastiera per PC svizzera tedesca alla tastiera per PC svizzera francese:



Tastiera per PC Svizzera tedesca
(**standard**)



Tastiera per PC Svizzera francese



Tastiera italiana per PC

Qui la modalità ALT può essere attivata e disattivata. Con tutte le tastiere per PC, anche i caratteri speciali esotici vengono visualizzati correttamente in modalità ALT. Tuttavia, la velocità di trasmissione è ridotta. Attenzione, prima di modificare queste impostazioni, è necessario rimuovere il lettore dal PC per alcuni secondi.



Modalità ALT attivata

**Attenzione con i computer Mac
questa funzione non è
consentita!**



Modalità ALT disattivata (**standard**)

Se un codice deve essere letto dal display di un telefono cellulare o dallo schermo di un PC, qui è possibile ottimizzare le proprietà di lettura.



Leggi il codice dalla carta
(**standard**)



Leggi il codice dal display del
cellulare o dallo schermo del PC. Si
prega di variare la distanza di lettura.