

## Schede delle impostazioni del "Swiss QR Reader", Versione 29.4.2020

"Swiss QR Reader" è adatto per PC Windows e computer Apple Mac.

Il "Swiss QR Reader" è installato in modo permanente da Elcode AG. L'input da tastiera è simulato sul PC senza uno speciale software per driver.

Attenzione, se «Swiss QR Reader» viene regolato con altri metodi, dovrà essere inviato a Elcode AG e riconfigurato per consentire nuovamente la lettura del codice QR svizzero.

Se lavori con il supporto "Autosense" in dotazione, puoi solo porgere le fatture QR e la lettura verrà quindi attivata automaticamente. Se vuoi lavorare in questo modo, **assicurati di leggere questo codice di ottimizzazione.**



Ottimizzazione della funzione "Autosense", Il tempo di spegnimento è impostato su 3 secondi.



Il tempo di spegnimento è impostato su 10 secondi.

Contattare Elcode AG se sono necessarie altre impostazioni supplementari.

In alcune situazioni, i dati potrebbero essere inviati troppo rapidamente e pertanto potrebbero non essere trasmessi correttamente. I seguenti codici QR possono essere utilizzati per regolare la velocità di trasmissione in millisecondi (ms) tra due caratteri.

Posticipo 0 ms (**standard**)

Posticipo 10ms



Posticipo 2 ms



Posticipo 20ms



Posticipo 5 ms



Posticipo 50ms

Con questi codici è possibile regolare il volume del segnale acustico in 4 livelli:



molto rumoroso (**standard**)



meno rumoroso



tranquillamente



spento

Il simbolo finale può essere designato:



ENTER (**standard**)



nessun segno



ETX (End of Text, Ctrl. C)



HT (tabulatore orizzontale, Ctrl.I)



F11



F12



F9

Il simbolo iniziale può essere determinato:



nessun segno (**standard**)



STX (Start of Text, Ctrl. B)



Ctrl Shift F12



Ctrl Shift F11



F6



F12

Con questo codice, i separatori all'interno del "Swiss QR Code" ENTER: (**standard**)



Con questo codice, i separatori all'interno del "Swiss QR Code" TABULATORE:



Con questo codice, i separatori all'interno dello "Swiss QR Code" sono i simboli ASCII 166:



Con questo codice, i separatori all'interno dello "Swiss QR Code" sono il simboli di pipe (linea verticale ASCII 124):



La funzionalità del rilevamento automatico (attivazione automatica della lettura quando "Swiss QR Reader" si trova sul supporto di rilevamento automatico) non funziona in modo affidabile in ambienti bui. Pertanto è necessario in questi casi attivare l'illuminazione:



Illuminazione attivata

Illuminazione spenta (**standard**)

Con questa funzione è possibile passare dalla tastiera per PC svizzera tedesca alla tastiera per PC svizzera francese:

Tastiera per PC Svizzera tedesca  
(**standard**)

Tastiera per PC Svizzera francese



Tastiera italiana per PC

Qui la modalità ALT può essere attivata e disattivata. Con tutte le tastiere per PC, anche i caratteri speciali esotici vengono visualizzati correttamente in modalità ALT. Tuttavia, la velocità di trasmissione è ridotta. Attenzione, prima di modificare queste impostazioni, è necessario rimuovere il lettore dal PC per alcuni secondi.



Modalità ALT attivata

**Attenzione con i computer Mac  
questa funzione non è  
consentita!**Modalità ALT disattivata (**standard**)

Se un codice deve essere letto dal display di un telefono cellulare o dallo schermo di un PC, qui è possibile ottimizzare le proprietà di lettura.

Leggi il codice dalla carta  
(**standard**)Leggi il codice dal display del  
cellulare o dallo schermo del PC. Si  
prega di variare la distanza di  
lettura.