

## Fiches de paramétrage du "Swiss QR Reader", Version 20.5.2022 Version spéciale «SecureBankingMode»

Utiliser le "Swiss QR Reader" avec un PC Windows ou un ordinateur Apple Mac.

**Pour éviter les attaques de pirates, seuls les caractères représentables sont envoyés en «Secure Banking Mode». Seuls les «Swiss QR Codes» et la définition des QR codes peuvent être lus. Vous pouvez reconnaître les appareils «Secure Banking Mode» par le triple clignotement rouge lorsqu'ils sont allumés et par le triple bip. Les appareils standard ne s'allument qu'une seule fois lorsqu'ils sont allumés et seul un bip retentit.**

Attention, si le «Swiss QR Reader» est réglé par d'autres méthodes, il doit être renvoyé à Elcode AG et reconfiguré pour que le code QR suisse puisse être relu.

Dans PostFinance e-banking, placez le curseur dans le champ de saisie où se trouve « IBAN » pour « Saisir le paiement » et lisez la QR-facture avec le « Swiss QR Reader ».

Si vous travaillez avec le support "Autosense" fourni, vous ne pouvez tenir que les factures QR et la lecture sera alors déclenchée automatiquement. Si vous voulez travailler comme ça, assurez-vous de lire ce code d'optimisation. Ce paramètre est déjà activé pour les appareils nouvellement livrés.



Fonction "Autosense"  
d'optimisation

Veillez contacter Elcode AG si vous avez besoin d'autres paramètres.

Le «Swiss QR Reader» reçoit un réglage fixe par Elcode AG. L'entrée au clavier est simulée sur le PC sans besoin de logiciel de pilote PC dédié. Dans certaines situations, les données peuvent être transmises trop rapidement et ne sont plus correctes. Les codes QR suivants peuvent être utilisés pour régler la vitesse de transmission en millisecondes (ms) entre deux caractères.

Retard de 0 ms (**standard**)

Retard de 10ms



Retard de 2 ms



Retard de 20ms



Retard de 5 ms



Retard de 50ms

Le clavier PC ou le clavier Mac peut être sélectionné ici :

clavier PC  
(**Standard**)

clavier Mac

Les codes suivants permettent de régler le volume du bip selon 4 niveaux:



très fort



moins bruyant



calme (**standard**)



muet

Pour fixer le type de clavier simulé, utilisez.



Clavier PC suisse allemand



Clavier PC Suisse français  
(**standard**)



Clavier PC français

Pour lire un code à partir d'un écran (téléphone portable ou écran PC), les propriétés de lecture peuvent être optimisées par :



Lire le code imprimé  
(**standard**)



Lire le code depuis un écran.  
Veuillez varier la distance de lecture.



Règle le "Swiss QR Reader"  
sur le réglage de base dans  
"SecureBankingMode".