Paramètres «Swiss QR Reader» pour l'e-banking et les programmes ERP

Le "Swiss QR Reader" convient aux PC Windows et aux ordinateurs Apple Mac. **Ver.29.4.2022**

Le "Swiss QR Reader" sera définitivement arrêté par Elcode AG. Les entrées clavier sont simulées sur le PC sans logiciel pilote PC spécial.

Attention, si le "Swiss QR Reader" est ajusté par d'autres méthodes, il doit être envoyé à Elcode AG et reconfiguré pour que le Swiss QR code puisse être lu à nouveau.

Si vous travaillez avec le support "Autosense" fourni, vous ne pouvez tenir que les factures QR et la lecture sera alors déclenchée automatiquement. Si vous voulez travailler comme ça, assurez-vous de lire ce code d'optimisation.

Fonction "Autosense"
d'optimisation

Veuillez contacter Elcode AG si vous avez besoin d'autres paramètres.

Veuillez enfoncer fermement le «Swiss QR Reader» dans le support pour activer la fonction de détection automatique.

Pour cela, vous pouvez optimiser le «Swiss QR Reader» avec le code de réglage «Lire le code depuis l'écran du PC».

Le «Swiss QR Reader» fonctionne également en mode Terminal Server.

Contactez-nous si vous souhaitez afficher les données "Swiss QR Code" dans les champs de masque dans les programmes ERP tels que SAP.

Vous trouverez les paramètres détaillés sous «www.swiss-qr-reader.ch/fr/».

Dans certaines situations, il peut arriver que les données soient envoyées trop rapidement et donc ne soient pas transmises correctement. La vitesse de transmission en millisecondes (ms) entre deux caractères peut être ajustée avec les codes QR suivants.

0 ms retard **(défaut)**

10ms retard

2 ms retard

20ms retard

5 ms retard

50ms retard

Ces codes peuvent être utilisés pour régler le volume du bip sur 4 niveaux:

très fort

moins fort

tranquillement
(défaut)

éteint

Ici, vous pouvez passer du clavier PC suisse allemand au clavier PC suisse français.

clavier PC suisse allemand
(défaut)

clavier PC suisse français

Si un code doit être lu à partir d'un écran de téléphone portable ou d'un écran de PC, les propriétés de lecture peuvent être optimisées ici.

Lire le code sur papier
(défaut)

Code Lisez le code sur l'écran du PC ou sur l'écran du téléphone portable. Veuillez varier la distance de lecture.

Le clavier PC ou le clavier Mac peut être sélectionné ici :

clavier PC
(défaut)

clavier Mac

Le réglage correct pour l'e-banking ou pour un programme ERP peut être effectué avec les codes suivants. Lecture à une distance d'environ 20 cm. Éteint les lumières et émet un bip après 3 secondes, réinitialiser avec succès

Réglez tout sur les paramètres standard:

PostFinance e-banking:

Zürcher Kantonalbank e-banking:
Sous le point de menu "Paiements", cliquez sur "Lecteur de bordereaux".

CREDIT SUISSE e-banking:

Raiffeisen e-banking:
Cliquez sur "Lecteur de document" puis placez le curseur sur le champ de saisie avant la lecture.

Luzerner Kantonalbank e-banking:
Lire «Swiss QR Code» pour «Scanner et payer des factures»

Berner Kantonalbank e-banking:

St. Galler Kantonalbank e-banking:

Thurgauer Kantonalbank e-banking:

Avaloq Software e-banking: Aargauer Kantonalbank, tous les deux Basel Kantonalbanken, Tessiner Kantonalbank.

Paymaker e-banking:

UBS e-banking:

Finnova Software e-banking: Banque cantonale de Neuchâtel, Genève, Fribourg, Valais, Migrosbank, Valiant Bank, Banque cantonale de Schaffhausen, Appenzell Innerroden, Jura, Zug, Schwyz, Glarus, Nidwalden, Obwalden, Uri et Graubünden et d'innombrables banques régionales

Lisez d'abord le code QR supérieur, puis le code QR inférieur

La séquence initiale <QRCHRAW> n'est utilisée qu'avec le réglage Finnova. Si cette séquence apparaît également avec d'autres réglages, veuillez lire à nouveau les 2 premiers codes, puis le code de réglage standard à la page 4.

Logiciel ERP ABACUS :
Pour les créanciers, scannez dans le champ "Fournisseur".
Pour l'e-banking, scannez la page d'accueil Paiements.

ERP Software TOPAL:

ERP Software Sage 50, Sage 200, Sage Start:

ERP Software Abraxas FI Finanzbuchhaltung:

ERP Software Abraxas FIS FinanzSuite:

ERP Software Abraxas JURIS:

ERP Software DIARTIS KLIBnet:

ERP-Software W&W Immo Informatik AG:
Rimo R4, Rimo R5, Hausdata R4, ImmoTop, ImmoTop2

ERP Software mammut soft:

ERP Software von DDAG (Data Dynamic AG):

ERP Software Messerli Informatik:

ERP Software alpha+:

ERP Software Buspro:

ERP Software Proffix:

ERP Software SelectLine:

ERP Software europa3000:

ERP Software Pebe Finanz:

ERP Software AgroOffice:

ERP Software SORBA:

ERP Software Crésus de Epsitec SA:

ERP Software AGRO-TWIN AG:

ERP Software AdmiCash:

ERP Software blue office:

ERP Software Comatic:

ERP Software SAP Business One:

ERP Software Wilken P5:

ERP Software STIEGER SOFTWARE:

ERP Software BK Solution AG:

ERP Software Triviso:

LoopsFinanz:
Si vous sélectionnez «Reader», «Swiss QR Reader» doit être activé

Datisca:

Finanzsoftware NAV bossPayment / Microsoft Dynamic 365 Business Central:

Lisez ces 2 codes de haut en bas. Après le premier code, il y a un délai de quelques secondes. Attention, ce paramètre doit être désactivé avec le code ci-dessous «Switches NAV bossPayment off again», dès qu'un autre réglage est requis.

Switches NAV bossPayment off again