

«Swiss QR Reader» Einstellungen für E-Banking und für ERP-Programme

Version 4.12.2020

Der «Swiss QR Reader» ist geeignet für Windows PC's und für Apple Mac-Computer.

Der «Swiss QR Reader» wird von der Elcode AG fix eingestellt. Ohne spezielle PC-Treiber-Software werden am PC Tastatureingaben simuliert. Es kann in bestimmten Situationen vorkommen, dass die Daten zu schnell gesendet und darum nicht korrekt übermittelt werden. Mit folgenden QR-Codes kann die Sendegeschwindigkeit in Millisekunden (ms) zwischen zwei Zeichen angepasst werden.

Vorsicht, wird der «Swiss QR Reader» mit anderen Methoden verstellt, muss er zur Elcode AG eingeschickt und neu konfiguriert werden, damit der Swiss QR-Code wieder lesbar ist.



0 ms Verzögerung (**Standard**)



10ms Verzögerung



2 ms Verzögerung



20ms Verzögerung



5 ms Verzögerung



50ms Verzögerung

Bitte melden Sie sich bei der Elcode AG, wenn Sie andere Einstellungen benötigen.

Bitte drücken Sie den «Swiss QR Reader» fest in den Ständer, damit die Autosense-Funktion ausgelöst wird.

Mit dem Einstellungs-Code «Code vom PC-Bildschirm lesen» können Sie den «Swiss QR Reader» dafür optimieren.

Der «Swiss QR Reader» funktioniert auch im Terminal-Server-Betrieb.

Melden Sie sich bei uns, wenn Sie «Swiss QR Code»-Daten in Maskenfelder von ERP-Programmen wie z.B in SAP einblenden wollen.

Mit diesen Codes kann die Lautstärke des Piepstones in 4 Stufen eingestellt werden:



sehr laut



weniger laut



leise (**Standard**)



abgeschaltet

Hier kann von der Deutschen Schweizer PC-Tastatur umgeschaltet werden auf die Französische Schweizer PC-Tastatur.



Schweizer PC Tastatur Deutsch
(**Standard**)



Schweizer PC Tastatur Französisch

Wenn ab einem Handy-Display oder einem PC-Bildschirm ein Code gelesen werden soll, können hier die Leseigenschaften optimiert werden.



Code vom Papier lesen
(**Standard**)



Code vom PC-Bildschirm oder vom
Handy-Display lesen. Bitte
Lesedistanz variieren.

Stellt alles auf Standard-Einstellungen:



E-Banking der PostFinance:



E-Banking der Zürcher Kantonalbank:
Beim Menüpunkt «Zahlungen» auf «Belegleser» klicken.



E-Banking der UBS:
Bei Zahlungen auf «Überweisen und Rechnungen zahlen» klicken und dort auf den «QR-Code» klicken. Dann wird man weitergeführt.



E-Banking der CREDIT SUISSE:



E-Banking der Raiffeisen Bank:



E-Banking der Luzerner Kantonalbank:
«Swiss QR Code» lesen bei «Rechnungen scannen und bezahlen»



E-Banking der St. Galler Kantonalbank:
«Swiss QR Code» lesen bei «Rechnungen scannen und bezahlen»



E-Banking der Thurgauer Kantonalbank:
«Swiss QR Code» lesen bei «Rechnungen scannen und bezahlen»



E-Banking mit Avaloq Software: Aargauer Kantonalbank, beide Basel Kantonalbanken, Tessiner Kantonalbank.
«Swiss QR Code» lesen bei «Rechnungen scannen und bezahlen»



E-Banking mit Paymaker Software:



E-Banking mit Finnova Software: Migrosbank, Kantonalbanken von Schaffhausen, Appenzell Innerroden, Jura, Zug, Schwyz, Glarus, Nidwalden, Obwalden, Uri, Graubünden, Wallis, Freiburg, Neuenburg und Genf
Funktioniert ab dem «COM-Q4-Patch»

Zuerst den oberen QR-Code und danach den unteren QR-Code einlesen



ERP Software ABACUS:

Bei Kreditoren im Feld «Lieferant» scannen.

Bei E-Banking bei der Einstiegsseite Zahlungen scannen.



ERP Software TOPAL:



ERP Software Sage 50, Sage 200, Sage Start:



ERP Software Abraxas FI Finanzbuchhaltung:



ERP Software Abraxas FIS FinanzSuite:



ERP Software Triviso:



ERP Software DIARTIS KLIBnet:
In Maske «Buchhaltung» auf «Buchen» klicken.



ERP-Software von W&W Immo Informatik AG:



ERP Software mammut soft:



ERP Software von DDAG (Data Dynamic AG):



ERP Software von Messerli Informatik:



ERP Software von alpha+:



ERP Software von Buspro:



ERP Software von Proffix:



ERP Software von SelectLine:





ERP Software von europa3000:

