

Schede delle impostazioni del "Swiss QR Reader", Versione 15.6.2020 Versione speciale «SecureBankingMode»

"Swiss QR Reader" è adatto per PC Windows e computer Apple Mac.

Per prevenire gli attacchi degli hacker, l'invio dei caratteri rappresentabili viene eseguito in «Secure Banking Mode». Restano leggibili solo i «Codici QR svizzeri» e l'impostazione dei codici QR. I dispositivi «Secure Banking Mode» sono riconoscibili dal triplo lampeggiante rosso e dal triplo segnale acustico bip quando acceso, mentre i dispositivi standard lampeggiano una volta solo ed emettono un unico segnale acustico bip.

Il "Swiss QR Reader" è installato in modo permanente da Elcode AG. L'input da tastiera è simulato sul PC senza uno speciale software per driver. In alcune situazioni, i dati potrebbero essere inviati troppo rapidamente e pertanto potrebbero non essere trasmessi correttamente. I seguenti codici QR possono essere utilizzati per regolare la velocità di trasmissione in millisecondi (ms) tra due caratteri.

Attenzione, se «Swiss QR Reader» viene regolato con altri metodi, dovrà essere inviato a Elcode AG e riconfigurato per consentire nuovamente la lettura del codice QR svizzero.



Posticipo 0 ms (**standard**)



Posticipo 10 ms



Posticipo 2 ms



Posticipo 20 ms



Posticipo 5 ms



Posticipo 50 ms

Contattare Elcode AG se sono necessarie altre impostazioni supplementari.

Con questi codici è possibile regolare il volume del segnale acustico in 4 livelli:



molto rumoroso (**standard**)



meno rumoroso



tranquillamente



spento

H Con questa funzione è possibile passare dalla tastiera per PC svizzera tedesca alla tastiera per PC svizzera francese:



Tastiera per PC Svizzera tedesca
(**standard**)



Tastiera per PC Svizzera francese



Tastiera italiana per PC

Se un codice deve essere letto dal display di un telefono cellulare o dallo schermo di un PC, qui è possibile ottimizzare le capacità di lettura.



Leggi il codice dalla carta
(**standard**)



Leggi il codice dal display del
cellulare o dallo schermo del PC. Si
prega di variare la distanza di lettura.